

KLETTERBOGEN

FÜR KINDER



LIEFERUMFANG

- 2x Seitenbögen (60x80 cm)
- 10x Stangen (50 cm - ø 2,8 cm)
- 20x Schrauben
- 1x Innensechskant-Schraubenschlüssel

WARNHINWEISE

- Spielzeug ist für Kinder von 1 bis 6 Jahren geeignet
- Nur für den Hausgebrauch
- Das maximale Gewicht für die Verwendung dieses Spielzeugs ist 50 kg
- Lassen Sie das Kind nicht allein mit diesem Spielzeug
- Platzieren Sie das Spielzeug auf einer ebenen Oberfläche, wenn es verwendet wird

KLETTERBOGEN FÜR KINDER

AUFBAUANLEITUNG

Schrauben Sie die zehn Querstangen zuerst an den einen Seitenbogen und im nächsten Schritt an den anderen.

Schon ist der Kletterbogen bereit zum Spielen und Klettern.

Tipp: Für einen schnellen Aufbau empfehlen wir die Nutzung eines Akkuschraubers.



PFLEGEHINWEISE

- Verschmutzungen lassen sich mit einem feuchten Tuch abwischen
- Spielzeug an einem trockenen und warmen Ort aufbewahren und nicht bei Temperaturen unter 10°C lagern
- Schrauben regelmäßig prüfen und nachziehen